

義大利 **ARISTON** 阿里斯頓
崁入式酒櫃

WZ36使用說明書



ARISTON




注意事項

1. 本機器電壓為220V，且為嵌入式機型，需搭配廚櫃安裝。
 2. 安裝本機的底板必須堅固耐重，以避免影響機器運作時晃動。
 3. 本機器需安裝於散熱良好之空間。且勿將本機安裝於靠近熱源的地方。
 4. 安裝本機請使用單獨插座，且必須有10A或更高保險絲。
 5. 安裝本機器請勿使用延長線，且電源線勿被碾壓或被彎曲。
 6. 當機器或電源線故障時，必需由服務中心具電氣合格人員進行維修，以免發生危險。
 7. 當本機不堪使用時，廢棄時應依行政院環境保護署公佈"廢棄物清理法"處理，交由環保署指定之回收廠商回收。
- ※ 本酒櫃配備以實際進口為準，國外如有變更恕不另行通知。




機體介紹





控制面板介紹



- 電源開關：開啟或關閉電源。在開機情況下其旁邊指示燈會亮起。
- 溫度顯示器：可顯示目前溫度，且旁邊ON指示燈會亮起。
- 溫度調節鍵：可調整所需溫度，“+”為增加，“-”為減少其溫度。（溫度範圍為4°C~20°C）
- 照明開關：箱內照明開啟或關閉。

儲放與陳年

- 本酒櫃專門供您所珍藏之葡萄酒作為儲放與陳年之用，本酒櫃於出廠前之陳年溫度設定在15°C，此為大部份葡萄酒最理想的儲放溫度。
- 高等級之葡萄酒需經過相當時間之過程來促進口感柔化及增益複雜香氣，並藉此展現出它獨有之風土特質與釀造技術，所以更需要相對穩定的儲藏環境。
- 葡萄酒一般是儲放在同一穩定溫度環境中(視不同酒類而定)，然而品飲溫度視其葡萄種類暨型態之異而有所不同。
- 在儲放陳年葡萄酒之條件中，其穩定不變的箱溫遠比所設定的溫度來的重要。

建議品飲溫度

Barbaresco	17°C	Champagne	6°C	Rodano wines	15°C
Barolo	17°C	Chianti Classico	16°C	Liquered wines from the Loire	7°C
Beaujolais	13°C	Passito di Pantelleria	6°C	Red wines from the Loire	14°C
Dry white Bordeaux	8°C	Rose Provence	12°C	Liquered Passito wines	8-18°C
Red Bordeaux	17°C	Sparkling Wines	6°C	Rose Wines, New Wines	12°C
White Bourgogne	11°C	Franciacorta White Wines	11°C	Dry white wines from the Loire	10°C
Red Bourgogne	18°C	Dry Aromatic white wines	10°C	Light red wines with mild tannic	14°C
Brunello	17°C	Dry young,fruity wines	8°C	Amarone della Valpolicella	17°C



ARISTON

儲放方式



36



44

標準36瓶儲放方式



24
+
9
=33



18
+
24
=42


香檳酒瓶較大，建議可利用此方式儲放。

如果您儲放的瓶數並不多時，建議您分層並分開放置，不需要全部放頂層或集中放底層。置放於中間層架時，透過玻璃門一目瞭然，方便存取。



22
+
24
=46

酒櫃層架的移動



取放酒瓶或移動層架：

- 一手握住層架前端，另一手將層架後段輕輕向上推。
- 慢慢的將層架朝身體方向拉出至1/3部份。
- 移動(或置入酒瓶)後，再慢慢地將層架推回位置，並確認層架扣緊無虞。
- 確定層架是否緊閉牢固，可嘗試再外拉一次，如仍會移動時，請重覆上述動作。

每只層架可以承受22瓶750ml酒瓶。

請勿同時移動二只或以上之層架。

香檳酒瓶外型比較大，建議置放酒櫃最下層，可儲放5瓶。



調整機器溫度時，請依照下列步驟：

- 當新機器插電後所顯示的溫度為機器出廠前所設定。
 - 持續按下溫度調整鍵直到此時溫度顯示數字開始閃爍，此時才能調整數字。
 - 再利用“+”或“-”改變溫度(增加/減少)您所要溫度，等待約5秒鐘直至停止閃爍。
 - 此時機器內溫度已變更，在未達到設定溫度前請勿開門置放入任何酒類。
- ※為保護所儲放酒類，一旦箱內溫度超過24°C時，箱內照明燈不會亮起，此有利於機器儘快回至預設溫度。

清潔與保養

- 本機器做任何清潔或保養前務必先將電源關閉。
- 不鏽鋼部份請使用不鏽鋼清潔劑。
- 玻璃部份可使用微濕抹布擦拭。
- 如需使用清潔劑時，請使用中性洗劑或稀釋過再擦拭機器，勿使用強酸或強鹼清潔劑。



故障排除

當您的酒櫃發生故障時，請檢查以下各項。

壓縮機不運轉……

插頭沒插，或請檢查插頭是否牢固。

總開關保險絲燒掉。

壓縮機無法運轉……

請於服務中心連絡。

箱內燈泡不亮……

有可能為保護所儲放酒類，箱內溫度超過24°C時，箱內照明燈不會亮起。

無法調整溫度……

請持續按下調整鍵，直到數字開始閃爍，才能調整數字。

- 為確保機器使用壽命，請定期檢試機器。
- 任何維修動作需由具有電氣專業人員執行。
- 暫時性停電並不會影響其機器功能，機器無法正常運作或濕度控制發生問題而未即時發現時將嚴重影響其您所珍藏的葡萄酒。

KE 總代理 **嘉儀企業股份有限公司**

成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心

維修服務：台北(02)2627-2199 新竹(03)553-4981 台中(04)2472-0074

台南(06)201-4201 高雄(07)310-3051

網址：<http://www.kenk.com.tw/ke>

嘉儀企業電器產品系列：

德國LIEBHERR利勃冰箱

德國Miele精品家電

德國嘉儀HELLER家電

義大利ARISTON阿里斯頓家電

美國JENN-AIR尊爵冰箱

美國KitchenAid冰箱

美國MAYTAG美泰克家電

義大利FABER抽油煙機